

# Klimaanlage 7P, Frage zur Luftverteilung

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. Juli 2018 um 12:16

[Zitat von zottel](#)

Hatte ich schon ausprobiert

Er wird bei 26 Außentemperatur nicht richtig kühl.

Stelle die Temperatur auf 20-21 Grad und im Fahrzeug komme ich wenn's in der Sonne steht auf 27 Grad gemessen &#128556;

Es hatte heuer schon über 30°C, aber bei mir ist das immer auf Sanft, und funktioniert auch, ich habe aber auch alle Düsen offen. Die Temperatur habe ich auf 21°C eingestellt. Wo und mit welchem Gerät hast du die Innentemperatur gemessen?

MfG

Hannes