

# Scheibenwischer Ruhestellung

Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Juli 2018 um 15:23

## [Zitat von Barbony](#)

Hab mir das gerade angeschaut... die Wischer sitzen bombenfest, auch ist die rechte Schraube auf der das Gestänge sitzt so geformt, dass sie gar nicht anders rauf könnte. Im Wischbetrieb funktioniert auch alles ganz normal... Wischer bewegt sich nur auf dem Glas. Aber sobald die Zündung ausschaltet klappt er sich so weit runter...

Soweit ich jetzt noch auswendig im Kopf habe ist das rechte Wischergestänge mit 2 Schrauben befestigt, die sind dann für die richtige Lager der Wischer verantwortlich. Das nach unten gehen der Wischer im ausgeschalteten Zustand ist so gewollt (wegen der besseren langfristigen Nutzbarkeit der Wischergummis) und die wurden wohl beim letzten Scheibenwechsel nicht richtig eingestellt (schau mal auf das Produktionsdatum der Scheibe, da steht eine einstellige Jahreszahl). Ich vermute mal, dass das wohl schon lange so sein wird, aber dir wird es wohl nicht aufgefallen sein.

MfG

Hannes