

Geschwindigkeitswarnung

Beitrag von „Grella“ vom 29. Juli 2018 um 09:53

Im MFA Display steht eine Geschwindigkeitswarnung und es piept. Es ist nicht die Winterreifenwarnung, die ist aus. Wie kann ich diese nervige Warnung verstellen bzw. wieder abschalten.

Gruss Peter