

# Coming & Leaving Home Funktion

**Beitrag von „kossi“ vom 18. Februar 2005 um 17:12**

Hallo,

ich habe an meinem Dicken die Coming & Leaving Home Funktion. Leider funktioniert diese nicht immer zuverlässig, daher:

Bediene ich die ZV einmal, geht nichts. Mache ich den Wagen jedoch auf, zu und wieder auf, erstrahlt die Illumination wie erwünscht.

Mein 😁 hat den Wagen schon 5 Tage in der Werkstatt gehabt (Austausch Regen / Lichtsensor etc.) aber die scheinen das Problem nicht lösen zu können.

Hat jemand ähnliche Erlebnisse / Erfahrungen ?

IG aus Hameln

Kossi