

bremsleuchte hinten rechts ohne funktion

Beitrag von „coala“ vom 22. August 2018 um 11:35

Servus,

ursächlich könnte auch ein schlechter Kontakt an der Fassung sein (korrodierte Kontaktflächen) oder eine (doch) defekte Glühlampe. Nicht immer sieht man es dem Glühfaden an, der kann auch an den Schweißstellen oder direkt an der Wendel unterbrochen sein. Durch Vibrationen kommen die Teile dann wieder zusammen und "verkleben" durch den kurzzeitig hohen Stromfluss für beschränkte Zeit.

Mein Tipp wäre, zuerst einmal Kontaktstellen reinigen, Kontaktdruck (Federkontakt) prüfen und die Glühlampe sicherheitshalber tauschen. Sinnvollerweise dann aber gleich beidseitig 😊

Grüße
Robert