

# Batterie Ladesystem V10 - R50

**Beitrag von „Hartl“ vom 20. September 2018 um 21:36**

Hi Tom,

soweit ich noch weiß wird die 2. (hintere) nach dem Motor-Start ca. 1/2 Stunde geladen. Danach wird die Verbindung wieder getrennt (Laderelais unter dem Sitz).

Mann kann die Batterie nur selber laden, indem man Sie direkt anklemmt (Haube abbauen).

Gruß

Gerhard