

Reifendruckkontrollsystem deaktivieren / codieren

Beitrag von „Janni“ vom 23. Oktober 2018 um 13:02

Moin,

ich meine man kann es per MFA Menü einfach deaktivieren.

Ging bei meinem V10 BJ05 und V6 BJ10.