

Luftfahrwerk

Beitrag von „Touareg BlueMot“ vom 23. Oktober 2018 um 16:20

Ich antwortete mal auf die alte Frage:

Kann umprogrammiert werden, aber nicht sinnvoll.

Weis jemand, wo der Ventilblock der Luftfederung sitzt und ob man den selber ohne Probleme wechseln kann? Meiner senkt sich vorne wie hinten gleichmäßig ab nach einiger Zeit. Ich glaube, der Ventilblock ist das einzige Teil, wo alle Räder drüber laufen. Wenn jemand weis, wo die Leitungen verlegt sind, wäre auch gut.

Danke