

Wie stellt ihr den Lichtschalter ein ?

Beitrag von „Coronet“ vom 24. Oktober 2018 um 11:00

Ich habe das Licht meines T2 nun ein paar Monate beobachtet (.. ich fahre allerdings nicht oft bei Nacht..). Wenn ich den Lichtschalter auf "AUTO" stelle und das Fernlicht einschalte, dann kommt es immer mal wieder vor, dass mich der Gegenverkehr auf blendendes Licht aufmerksam macht, indem er kurz aufblendet. Das passiert hauptsächlich auf unseren ländlichen kurvenreichen Straßen.

Ich habe außerdem das Gefühl, dass das Fernlicht etwas hoch ist, denn es leuchtet immer auch recht hell in die Baumkronen.

Ist das normal oder sollte ich mal das Licht prüfen lassen ?