

Wie stellt ihr den Lichtschalter ein ?

Beitrag von „Coronet“ vom 24. Oktober 2018 um 14:05

[Zitat von coala](#)

Servus Gebhard,

zweimaliges Betätigen des Hebels schaltet dauerhaft auf Fernlicht und setzt die Automatik außer Kraft. Das macht sich auch sichtbar bemerkbar, hier wird dann nicht "weich" auf Fernlicht geschalten, sondern schlagartig aufgeblendet.

Grüße
Robert

Danke Robert,
dann mache ich wohl irgendwas falsch. Das werde ich jetzt gleich überprüfen.