

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „Paul75“ vom 13. November 2018 um 08:43

Soweit ich richtig in Erinnerung habe ist die eingestellte Zeit ist die gewünschte Abfahrt - Heizbeginn wird aufgrund der Umgebungstemperatur "errechnet".

Alternativ mal schauen, ob du den richtigen Wochentag erwischst hast bzw. eingestellt ist.