

Lichtsensor

Beitrag von „Thanandon“ vom 5. Mai 2004 um 10:01

Der Tagesfahrlichtsensor sitzt zusammen mit dem Regensensor im Rückspiegel/Frontscheibe mit drin.

Ob dieser dann auch für den Lichtsensor (automatische Lichteinschaltung) verantwortlich ist, kann ich nicht sagen, werde aber mal ein bisschen rumexperimentieren!

Werde mich wieder melden, wenn ich was gefunden habe.