

Meine Glühkerzen brennen dauernden durch

Beitrag von „Der Holzwilly“ vom 23. Dezember 2018 um 19:02

Ich sehe auf jeden Fall das an dem Kabel wo auf die Kerze Gesteck wird das wenn ich die Zündung anmache das da 11,6 Volt kommen, nach 2 Sekunden aus geht und die nachglühfunktion an ist, ca. 13 Impulse....