

Klimaanlage - manueller Betrieb, Voreinstellung

Beitrag von „buddyholly“ vom 12. Januar 2019 um 15:41

[Zitat von coala](#)

Servus,

in welchem Kapitel der BA ist das denn beschrieben? Habe spontan nichts darüber gefunden in meinem Exemplar.

Grüße

Robert

Hallo Robert,

das steht auf Seite 125 im Kapitel "Heizung und Klimaanlage" - Unterkapitel **Klimaanlage bedienen**; rechte Spalte.

Meine Betriebsanleitung ist die Ausgabe **01.2018**.

Gruß.

Manfred