


Lichtautomatik deaktivieren

Beitrag von „Springa“ vom 30. Januar 2019 um 13:27

Da es bei mir nicht immer mit dem schnellen Überspringen der Automatikstellung geklappt hat, und die Brenner für eine Millisekunde an gingen um danach sofort wieder aus zu gehen , habe ich den Licht- und Regensensor jetzt auscodiert.

Funktioniert problemlos und es gibt auch keine Fehlermeldungen.