

Lüfter läuft nach

Beitrag von „Springa“ vom 30. Januar 2019 um 14:07

Moin!

Mein Lüfter geht auch bereits nach kurzer Fahrt an, schaltet zwischendurch immer wieder mal ab aber auch wieder an.

Den G62 habe ich gestern vorsorglich gewechselt, hatte aber keinen Fehlereintrag im Speicher.

Bei der anschließenden Probefahrt lief VCDS nebenher und ich habe im Motorsteuergerät im MWB 01 die Kühlwassertemperatur beobachtet.

Diese steigt kontinuierlich bis auf 92°C und schwankt dann leicht zwischen 89-92°C.

Bei diesen Temperaturen sollte doch aber nicht der Lüfter an gehen.

Gibt es weitere Temperaturfühler?

Außerdem steht der Zeiger im KI nicht genau senkrecht bei 90°C, sondern knapp vorher. Er hatte während der Warmlaufphase auch mal einen ziemlichen Vorlauf, als laut VCDS erst ca. 70°C erreicht waren, war der Zeiger schon bei 80°C.