

# Rückfahrlicht funktioniert nicht.

**Beitrag von „Maurici“ vom 30. Januar 2019 um 16:02**

Da gibts nicht viele Möglichkeiten. Der Schalter, das stromführende Kabel, das Massekabel, oder ein verrotteter Anschluß. Einfach mal messen, ob am Schalter Strom ankommt, ob der bei eingelegtem Rückwärtsgang am Schalter auch durchgeht, ob er am Rückfahrlicht ankommt, ob er von da auch an Masse kann.