

Sicherungskasten links

Beitrag von „Wastel“ vom 23. März 2019 um 07:35

Moin Martin

Die Blende der B-Säule ist nur unten festgeschraubt und oben eingehängt.
Wenn Du die Türen öffnest siehst Du ganz unten eine Abdeckung.
Die verdrehst Du und dann kommen die Schraube/Schrauben zum Vorschein.
Jetzt die Blende nur hochklappen und oben aus der Halterung nehmen.

Ich bin mit meinem Kabel von der MagCode Buchse durch den Gummistopfen in der B-Säule nach innen gegangen.
Durchführung etwas mit Silikon abgedichtet und Kabel geschützt am Sicherheitsgurt vorbeigelegt.

Ich habe bei mir unter den Lichtschalter einen kleinen beleuchteten Schalter montiert.
Kommt man halt leicht ran und ist in der Nähe vom Sicherungskasten und man sieht wenn er eingeschaltet ist.
Anbei noch mal ein Bild davon.

Schöne Grüße (normal von der Ostsee, gerade aber in Toronto unterwegs)

Jens