

Rangieren mit Anhänger und Untersetzung

Beitrag von „Noobikus“ vom 2. April 2019 um 16:36

Öhm du musst in den Leerlauf vor dem Umschalten. Falls nicht geschehen! Und das Fahrzeug muss stehen. Ist auch so ein einrasten zu hören