

LED TFL beim Blinken dimmen

Beitrag von „summer-soul“ vom 17. April 2019 um 11:59

[Zitat von dieser](#)

Hi Ben,
ob die LEDs ausgehen oder nur gedimmt werden, kann individuell eingestellt werden.
Bei mir habe ich sie etwas angelassen, sieht sonst so nach defekt aus. Aber ist Geschmackssache.
Gruß Jörg

Ahh, das war der entscheidene Hinweis, Danke Jörg!

Weißt du zufällig an welcher „Stelle“ das anpassbar ist? Ich habe nur die o.g. Anleitung gefunden ...

Danke und Gruß

Ben