

Wechsel der Zylinderkopfdichtung beim R5

Beitrag von „Florian318“ vom 19. Juni 2019 um 23:03

Hallo Leute, kann mir einer von euch sagen, wie man am Besten beim Zylinderkopfdichtungswechsel r5 vorgeht?

Deckel + Diverse Schläuche, Saugbrücke, Krümmer alles bereits ab

Muss man die Tandempumpe und das Nockenwellenrad unbedingt abbauen?

Wenn mir dazu jemand einen Tipp geben kann, wäre ich sehr dankbar