

Fehlermeldung Autohold + Feststellbremse nach Belagswechsel nicht löschar

Beitrag von „hatec1“ vom 21. Juni 2019 um 14:08

[Zitat von coala](#)

Servus Andi,

schau hierzu bitte auch mal hier, eventuell hilft das Stichwort Grundeinstellung weiter, falls du die noch nicht gemacht hast(?): [KLICK](#)

Grüße

Robert

Danke, ich werd das nochmal probieren.

Hoffe, ich verstehe die Übersetzung des Dokuments richtig.

LG ANdi