

Batterieladegerät für den T III?

Beitrag von „Todi“ vom 5. August 2019 um 22:04

[Zitat von siemai](#)

...da ist ja offenbar so ein Kabel mit einem runden Stecker dabei...)?

Das Kabel mit dem runden "Stecker" ist der Temperatursensor... der wird in die rote "Pluszange" geschoben, damit die Elektronik die Temperatur der Batterie messen und ggfs. den Ladestrom anpassen kann. Siehe hierzu auch die Bedienungsanleitung:

<https://www.ctek.com/storage/ma/69e...anual-DE-DE.pdf>

Anschluss wie von Robert beschrieben über die Notstartpole im Motorraum.

Gruß

Todi