

# **Mein Dicker hat ein wirkliches Problem er gibt keinen Ton und startet nicht mehr**

**Beitrag von „mark1“ vom 29. Oktober 2019 um 10:28**

Wenn an den Sicherungen Spannung anliegt, ist Hauptschalter und Verteilersicherungen in Ordnung. Der Trennschalter ist unten links zu sehen, zwischen Generatorkabel und Einspeisung Batterie mit dem lila Pin (s.Bild).

Oben links ist das KI 15 Relais, das könnte eine Ursache sein (steht 433 drauf). Kann man zum Testen mal rausnehmen und überbrücken.

Der nächste Test wäre das Bordnetzsteuergerät, das schaltet dann die weiteren Relais gem. SSP298

Gruss

Mark