

Code aller Steuergeräte vom Touareg 7P

Beitrag von „coala“ vom 19. November 2019 um 11:24

[Zitat von AndiHH](#)

[...] Mal eine andere Frage: über die Seite von Stamei habe ich eine Anleitung gefunden, wo beim Blinken der Hauptscheinwerfer für die Zeit des Blinkens aus geht. Leider funktioniert es nicht. Hast du da eine korrekte Anleitung zu? [...]

Servus Andi,

die Anleitung und ein Thema hierzu findest du auch bei uns im Forum: [KLICK](#) Allerdings ist das Ganze auch abhängig vom Baujahr. Btw.: Bitte darauf achten (wenn es bei deinem Fahrzeug überhaupt funktioniert), denn Dimmwert selbst nicht zu verändern. Das hat nämlich auch parallel Einfluss auf die Helligkeit des regulären Tagfahrlichts - und dessen Helligkeit ist Bestandteil der Zulassungsvorschriften.

[Zitat von pe7e](#)

Der Schweinwerfer geht nicht aus, er wird gedimmt. [...]

Servus,

auch negativ: Die Hauptscheinwerfer leuchten munter weiter, das LED-Tagfahrlicht kann während des Blinkens gedimmt werden 😊

Grüße
Robert