

Bedienelemente Dach / grüne LED?

Beitrag von „coala“ vom 24. Dezember 2019 um 09:16

Servus Silvio,

die Prüftaste brauchst du nicht, bei jedem Start wird automatisch geprüft, ob eine Verbindung möglich ist. Fällt der Test positiv aus, leuchtet die LED nach einiger Zeit dauerhaft grün, gibt es Probleme, dann bleibt sie permanent rot.

Ja, die Schraubenschlüssel-Taste baut eine Verbindung zum Pannendienst auf und übermittelt parallel zur Sprachverbindung auch den Standort des Fahrzeugs. Btw.: Du landest automatisch bei einem Ansprechpartner, welcher die Sprache spricht, welche du in Car-Net eingestellt hast.

Grüße
Robert