

# Tempomat geht nur bis 3. Gang

Beitrag von „coala“ vom 5. Februar 2020 um 09:26

Servus Namenloser,

drei Ansätze, die mir einfallen, ohne Gewähr auf Richtigkeit:

1.) Bis KW 48/06 wurde (am Bremspedal) ein Bremslichtschalter verbaut. Der hatte, wenn ich mich recht entsinne, zwei Kontaktpaare. Ein fürs Bremslicht genutztes Kontaktpaar und ein weiteres zur Selbstüberwachung. Versagt die Nr. II, gibt das gewisse Probleme, evt. auch ursächlich für dein Problemchen.

2.) Kupplungspedalschalter prüfen (sitzt ebenfalls am Pedalhabelwerk)

3.) Wie ist der Zustand der Batterie? Der TG reagiert gerne allergisch auf eine schwächelnde Starterbatterie, mit teils kuriosen Symptomen.

Soweit mir bekannt ist (bin nie den TG als Schalter gefahren...), besitzt das Getriebe keine elektrische Sensorik für eine Ganganzeige. Höchstens könnte über den Umweg Motordrehzahl / Geschwindigkeit / Übersetzungsverhältnis berechnet werden, welche Gang eingelegt sein müsste.

Grüße

Robert