

# Relais 373 Luftfahrwerk tauschen Anleitung

Beitrag von „Fire and Ice“ vom 8. Februar 2020 um 14:23

Hallo Zusammen,

Ich habe heute vorsorglich das zu schwache 40A Relais (373) gegen ein 60A Relais getauscht.

Hier mal kurz die Arbeitsschritte für die die es noch machen wollen oder müssen.

1. Untere Verkleidung Fahrerfußraum entfernen. ( 2x Torx ) Rest geklippt.
2. OBD Buchse und Fußraumbelichtung abklemmen.
3. Fußraumluftausströmer entfernen (1x Torx)
4. Die 2 grauen Haltenasen vom Relasträger zusammendrücken und den Relasträger nach unten rausziehen.
5. Relais tauschen.

Und nun wieder zusammenbauen.[touareg-freunde.de/attachment/51478/touareg-freunde.de/attachment/51479/touareg-freunde.de/attachment/51480/touareg-freunde.de/attachment/51481/](https://www.touareg-freunde.de/attachment/51478/touareg-freunde.de/attachment/51479/touareg-freunde.de/attachment/51480/touareg-freunde.de/attachment/51481/)