

VW Toureg 3,0 V6 TDI BKS Motor starten wenn er kalt ist und wenn er anfängt warm zu werden hat er starke drehzahlschwankungen motor geht aus.

Beitrag von „Takis“ vom 20. Februar 2020 um 19:15

Hallo Hallo Freunde ist das normal das meine vorglüh Symbol im Cockpit bei Zündung ein kurz aufleuchtet und wieder ausgeht egal ob warm oder kalt

Schönen Gruß

Takis