

Mein Dicker steht krumm und schief

Beitrag von „pe7e“ vom 25. März 2020 um 06:08

Hi,

mach doch mal die Kiste stromlos. Batterie ab, über Nacht warten und dann Batterie wieder dran und von neuem probieren. Vielleicht "hängt" da was im Steuergerät. Wirst vermutlich einige andere Einträge ohne Batterie haben - der Aufwand die zu löschen sollte aber gering sein.

Gruß