

Sitzheizung nach X Minuten ausschalten / Fondsitzheizung nicht im RNS

Beitrag von „coala“ vom 3. April 2020 um 17:03

Servus noch mal,

habe gerade gesucht in den alten Unterlagen und das mit der Sitzheizung auch gefunden:

- Steuergerät 08 Klima/Heizungselektronik
- Anpassung (10)
- Dann aus der Liste "Speicherung letzter Einstellwert Sitzheizung Fahrerseite nach Abstellen des Fahrzeugs beibehalten" auswählen und auf das gewünschte Verhalten setzen.

Viel Erfolg und Grüße

Robert