

Batterie leer unter dem Fahrersitz

Beitrag von „Matthias h“ vom 11. April 2020 um 14:06

Ja das wollte ich auch messen nur er mag sich nicht schlafen legen

Habe die Tür auf schloss ist zu

Sitz ist umgelegt und das Auto ist verschlossen, dann geht immer wieder der alarm an auch wenn ich die innenraum überwachung aus mach was mach ich denn falsch?