

Licht ausschalten

Beitrag von „coala“ vom 27. April 2020 um 10:39

Servus,

das sollte - dank der automatischen Lichtsteuerung - nicht möglich sein. Man kann es zwar durch mehrmaligen Druck auf die "Licht-Taste" abschalten, sobald man aber schneller als ca. 10 km/h fährst wird tagsüber das Tagfahrlicht und bei Dunkelheit eben das normale Fahrlicht eingeschaltet. Das soll verhindern dass man, vor allem Nachts, ohne Licht durch die Gegend fährt und von anderen Verkehrsteilnehmern nicht gesehen wird.

Ich habe IQ.-Light bei meinem Fahrzeug, aber ich vermute ganz stark, dass dieser Automatismus beim Serienlicht nicht anders sein dürfte.

Grüße

Robert