

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 8. Mai 2020 um 08:42

[Zitat von bella_b33](#)

Moin,

Wenn das A im Display angezeigt wird, gehe ich schon einmal nicht von einer zufälligen Fehlbedienung (Lichtschalter steht nicht auf Auto) aus.

ACC hat nichts mit dem DLA gemeinsam, da er über Radarsensoren die Entfernung misst. Für den DLA ist die Frontkamera, oben in der Frontscheibe beim Regensensor, zuständig.

Machen die Frontscheinwerfer diese DLA Prüfung beim Start?

Ich hab Dir mal ein Video von so einer DLA Prüfung angehängt...ist mein Ex Tiguan
<https://youtu.be/VVt1dCb1DKjw>

Ansonsten würde mir nur die Frontkamera oder ein Steuergerät einfallen....da hab ich aber leider keinerlei Detailwissen.

Gruss

Silvio

Alles anzeigen

Hallo Silvio,

ja dieser "Wackelzwackeltest" wird beim Start des Wagens durchgeführt. Leider kann ich das Video nicht ansehen. Kommt ne Fehlermeldung. Schalter steht auf Auto. Bei Dauerlicht gibt es auch die A Option nicht. Da geht dann gleich das Fernlicht an. Ich denke die Frontkamera geht weil diese auch die Bremswarnung bringt mit dem Pieeep, falls sie denkt man fährt einem drauf.