

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 9. Mai 2020 um 11:08

Hallo,

es kann noch 2 Gründe geben, die eine Einschaltung des DLA beim 7P verhindern.

- falls vorhanden muß das dynamische Kurvenfahrlicht aktiviert sein
- die Scheinwerferumstellung im RNS Menue darf nicht aktiviert sein.

Weiter Voraussetzungen sind Geschwindigkeit, Lichtschalterstellung A, Umgebungslicht, Aktivierung im RNS Licht und Sicht und die Einschaltung am "Hebel Blinker".

.....und natürlich kann bei einer Inspektion und Prüfung der Lichtanlage mal etwas verstellt sein.

Gruß

Hannes