

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „Fred2000“ vom 10. Mai 2020 um 23:12

Hallo Hannes,

kann ich soweit alles bestätigen. Die Voraussetzungen passen soweit.

Habe gestern das Auto in der Garage gestartet. Die Scheinwerfer sind zuerst nach unten gefahren, sind dann nach links und nach rechts gefahren und dann wieder in ihre ursprüngliche Funktion.

Das Kurvenlicht wird bei mir über die Nebelscheinwerfer gemacht. Sprich wenn ich das Lenkrad drehe dann geht entweder der linke oder der rechte NSW an.

Hat mich etwas verwundert. Dachte das machen die großen Scheinwerfer??