

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „coala“ vom 11. Mai 2020 um 12:17

[Zitat von Fred2000](#)

Hallo Robert,

ja wenn ich am Blinkerhebel einmal ziehe [...]

Servus,

nur um formulierungstechnische Missverständnisse zu vermeiden: Der Fernlichthebel muss nach vorne, in Fahrtrichtung, *gedrückt* werden. Ziehen = Lichthupe.

Grüße

Robert