

Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 11. Mai 2020 um 19:18

Hallo Fred,

jetzt mußt Du noch 60 km/h fahren und dann dürfte der Assistent auf Fernlicht schalten wenn es dunkel genug ist.

Vielleicht auch 70 km/h.

Gruß

Hannes