

Hupsignal beim Verriegeln ???

Beitrag von „Nebelkrähe“ vom 25. Februar 2005 um 23:42

Zitat von -Touareg-

Hallo

In der Anleitung auf Seite 16 Heft 3.1 Bedienung steht unter dem Punkt "Komfort":

Signale: Hier legen Sie fest, ob beim Ent- und Verriegeln ein Blinksignal ausgegeben werden soll. Je nach Fahrzeugausführung kann auch ein Hupsignal ein- oder ausgeschaltet werden.

Hallo Bernd, suchen hilft 😄 !!!

(Nicht persönlich nehmen, ich wußte ja auch, wo ich suchen mußte... 🙄)

Das Thema wurde schon mal [an dieser Stelle](#) durchgekaut. Scheinbar können die in Deutschland vertriebenen T.rex das generell nicht (aus rechtlichen Gründen, glaube ich), während meiner mit US-Einstellung brav Laut gibt beim Abschließen. Sorry, wird wohl nicht viel bei Dir zu machen sein... 😊 .

Alex.