


2.5 R5 7L BPE Kühlt und Wärmt den Innenraum nicht mehr

Beitrag von „pe7e“ vom 28. Mai 2020 um 21:28

Hi,

Bin weiter. Der Stellmotor für die Fahrerseite geht sporadisch nicht.

Hat jemand ein Tipp wie ich ohne großen Aufwand da dran komme?

Habe Erwin bereits studiert und bin über den Aufwand geschockt. Lt. Erwin muss die halbe Innenverkleidung raus... 

Gruß