

# Dynamic Light Assist DLA keine Funktion

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 1. Juni 2020 um 12:54

[Zitat von coala](#)

Servus Hannes,

das geht übers RNS, gibt drei Einstellungen hierfür. Schau hierzu mal [in diesem Thema](#), da ist sogar ein Foto vom Einstell-Menü drin.

Grüße

Robert

Danke Robert,

mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.

Gruß

Hannes