

Etwas tiefer

Beitrag von „bella_b33“ vom 19. Juni 2020 um 10:53

Zitat

Um dies dauerhaft zu erhalten müsste ein Modul an das Luftfahrwerk installiert werden.

Moin Sven,

Ich hatte Roberts Post so verstanden, daß der T seine voreingestellte Höhe bis auf Weiteres beibehält(wenn man nicht auf Automatik stellt und Beladehöhe natürlich ausgenommen). Was ist nun wirklich der Fall? Geht Deiner bei jedem Start auf eine Art Normalhöhe und man müsste ihn dann erneut auf "tief" stellen?

Gruß

Silvio