

Ruckartige Gangwechsel wenn Öl auf Betriebstemperatur

Beitrag von „Keshy“ vom 24. Juni 2020 um 22:07

Getriebe Temperatur zeigt nicht mehr als 95 Grad an . Sobald 80 erreicht wird fängt er an zu ruckeln mal viel mal wenig .