

Wo sitzt die Hupe?

Beitrag von „micha912“ vom 23. Juli 2020 um 12:31

Tach zusammen,

da ich in diesem Beitrag nicht so recht erkennen konnte, wo die Hupe nun sitzt, hole ich die Frage nochmal hoch. Und setze noch ein einen drauf: Wo sitzt das Backup-Horn? Ich hab zwar Verriegelungsblinker und -hupen eingestellt, aber es blinkt nur.

Gruß Micha