

# **Austausch Bremsbeläge / Bremsscheiben**

**Beitrag von „pe7e“ vom 4. August 2020 um 22:19**

Hi,

Der Belag mit dem Schleifkontakt ist normalerweise der Innere... Wenn die Bremse ein Problem hat, kann der äußere Belag noch gut aussehen und der Innere runter sein. Alternativ kann auch der Kontakt selbst defekt sein. Das lässt sich aber alles via Sichtprüfung innerhalb von 3 Minuten feststellen. Im Zweifel hilft ein kleiner Spiegel samt Taschenlampe.

Gruß