Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von "coala" vom 14. August 2020 um 19:32

Zitat von yaandy

[...] Wie kriegt man eigentlich den Schlauch aus dem Ventil heraus (siehe Anhang) , da ist doch kein Ring zum drücken vorhanden wie z.B. bei pneumatischen Verbindungen in der Industrie (Festo) ? [...]

Servus,

gar nicht, das ist sozusagen Einweg . Du musst den Schlauch knapp über dem alten Ventil abschneiden, der ist danach immer noch lang genug. Wie der Schlauch korrekt abgeschnitten und montiert wird, das kannst du hier nachlesen.

Grüße

Robert