

# Airbagfehler N199

Beitrag von „micha912“ vom 18. August 2020 um 12:59

Hallo Gerald,

also ich würde mich dann auch erstmal um die Steckverbindung kümmern. Hast Du mal geschaut, ob Du solch einen Stecker findest?

## **01217 - Zünder für Seitenairbag; Vordere Fahrerseite (N199)**

**01217 - Seitenairbag-Zünder; Fahrerseite vorne (N199): Widerstand zu hoch**

**01217 - Seitenairbag-Zünder; Vordere Fahrerseite (N199): Oberer Grenzwert überschritten**

**01217 - Seitenairbag-Zünder; Fahrerseite vorne (N199): Plusschluss**

**01217 - Seitenairbag-Zünder; Fahrerseite vorne (N199): Massenschluss**

### **Mögliche Symptome**

- Störungsanzeige (MIL) aktiv

### **Mögliche Ursachen**

- Verdrahtung / Anschlüsse von / zu Seitenairbag-Zündgerät, vordere Fahrerseite (N199) fehlerhaft
- Zünder für Seitenairbag, vordere Fahrerseite (N199) defekt

### **Mögliche Lösungen**

- Verdrahtung / Anschlüsse von / zu Seitenairbag-Zündgerät, vordere Fahrerseite (N199) prüfen
- Überprüfen Sie den Zünder für den Seitenairbag auf der vorderen Fahrerseite (N199)
  - Messwertblöcke prüfen (MVB)

Viel Erfolg,

Gruß Micha