

Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „yaandy“ vom 27. August 2020 um 08:10

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

Entlüftest du vom Sattel zum Behälter oder umgekehrt?

Gruß Peter

Hallo Peter,

das Gerät mit frischer Bremsflüssigkeit ist oben links am Auffüllbehälter angeschlossen und ich drücke mit 3 bar in das System rein, schliesse den Schlauch mit Auffangflasche am Sattel an und mache die Schraube auf.

So entlüfte ich jeden Sattel, beginnend mit hinten rechts—>hinten links—> vorne rechts—> vorne links