

Schlechte Bremswirkung

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 29. August 2020 um 20:37

Hi yaandy

Da kann ich nur sagen:

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! 😊

Zitat von Sierrakiller

An Brembosätteln sind 2 Entlüftungsventile vorhanden.

Immer an beiden Entlüftungsventilen entlüften

Zuerst am äusseren Entlüftungsventil entlüften

Schön, dass jetzt alles wieder funktioniert!

Schöne Grüsse