

# Luftfahrwerk - wo bleibt das Kondenswasser?

Beitrag von „micha912“ vom 12. September 2020 um 20:06

Hallo zusammen,

heute beim Tausch meiner Restdruck-Halteventile kam mir diese Frage in den Sinn. Es liegt ja nun in der Natur der Dinge, das sich bei einem handelsüblichen Kompressor auch Kondensat bildet. Jeder kennt es, der einen Kompressor hat - der Druckspeicher muss ab und zu mal geleert werden und wenn man einen Wasserabscheider in den Luftleitungen hat, dieser auch. Wie verhält es sich beim Treg? Wo bleibt das Wasser da? Zumindest hat man bei den Speichern der Korrosion vorgebeugt und diese aus Alu gefertigt 😊

MfG Micha